

Debe instalarse sobre superficies planas y firmes.

> ADHESIVO

Estas piezas por su transparencia deben ser colocadas con mezcla adhesiva blanca para cerámico o porcellanato (Klaukol o Weber) realizando el doble encolado de fondo y pieza siguiendo las recomendaciones del fabricante. Es aconsejable que sobre la pieza se aplique con llana lisa.

> JUNTAS

Instale los Krystales dejando una separación mínima de 2 mm entre placas, para ello puede utilizar crucetas separadoras pudiendo encontrarlas en el mercado en diferentes medidas. Cuando se usa como inserto decorativo entre cerámicos o porcellanatos también debe dejarse la misma separación. Estas juntas absorben las deformaciones producidas en el soporte, impidiendo que se transmitan tensiones sobre las piezas y provoquen su rotura. Utilizar pastina para el tomado de juntas siguiendo las recomendaciones del fabricante.

> CORTES Y PERFORACIONES

Los cortes pueden efectuarse con una cortadora manual de porcellanato o con una cortadora de vidrio para ello debe estar apoyado sobre una superficie horizontal, plana y rígida. Si el corte es recto una regla nos servirá de guía. Aplicar aguarrás tanto en el vidrio como a la rueda cortadora para facilitar la tarea. Luego se da un golpe seco sobre la línea de corte con alguna herramienta y se procede a separar la parte cortada. Bordes desparejos deberían ser suavizados con una piedra o lija. Para perforar las placas de vidrio utilizar mechas para vidrio y con un taladro de bajas revoluciones. Es necesario mantener la mecha y la placa permanentemente lubricadas con agua. Es conveniente hacer las perforaciones antes de la colocación, los orificios deben hacerse desde ambos lados de la placa, 50% de una cara y 50% de la cara inversa. Si la placa ya estuviese colocada deberían asegurarse que el lugar de perforación tenga un buen apoyo, cuidando de no ejercer presión al llegar al final de la perforación. Siempre deben usarse anteojos de seguridad siempre cuando esté cortando o perforando placas de vidrio.

> MANTENIMIENTO

La limpieza debe efectuarse simplemente con agua o limpiadores de vidrio. Evitar productos abrasivos y químicos los cuales pueden rayar permanentemente la superficie.

> IMPORTANTE

Las piezas que tienen espesor de 4 mm deben colocarse con mayor cantidad de adhesivo que el cerámico y/o porcellanato que lo acompaña, esto es para alcanzar el mismo nivel. De esta manera se evita una diferencia de altura entre decorado y placa.